



KWAD INVERTER PREMIUM BENUTZERHANDBUCH

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es an

einem sicheren Ort auf.

11220	Inverter Premium 7
11222	Inverter Premium 9
11034	Inverter Premium 12
11036	Inverter Premium 15
11038	Inverter Premium 18



Inhalt

I. Einheitenparameter	1
II. System Spezifikation	Fehler! Textmarke nicht definiert.
1. Spezifikation	
2. Abmessungen	
3. Explosionsansicht	7
III. Installationsanleitung	
IV. Lauftest	
1.Prüfung vor Inbetriebnahme	Fehler! Textmarke nicht definiert.
2. Beschreibung des Displays	
V. Wartung	
VI. Wi-Fi Module und APP Benutzerhandbuch	Fehler! Textmarke nicht definiert.
1. <u>Anzeige</u>	Fehler! Textmarke nicht definiert.
2. <u>Wi-Fi Funktion</u>	Fehler! Textmarke nicht definiert.
2.2 Softwarestart	
2.3 Softwareregistrierung und -konfiguration	
2.4 Betrieb der Softwarefunktion	

I. Einheitenparameter

1. Aussehen



2. Erklärung

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um Benutzer- sowie Anwendungsfehlerauszuschließen.

- Fehlerhafter Betrieb kann zu Verletzungen oder Schäden führen.
- Bitte installieren Sie das Gerät in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen, Vorschriften und Standards.
- Spannung und Frequenz bestätigen.
- Das Gerät nur mit Erdungssteckdosen verwenden.
- •

3. Die folgenden Sicherheitsfaktoren müssen berücksichtigt werden:

- Bitte lesen Sie vor der Installation die folgenden Warnungen.
- Überprüfen Sie unbedingt die Details, die beachtet werden müssen, einschließlich der Sicherheitsfaktoren.
- Bewahren Sie die Installationsanweisungen nach dem Lesen zum späteren Nachschlagen auf.

A Warnung

- > Stellen Sie sicher, dass das Gerät sicher und zuverlässig installiert ist.
- Wenn das Gerät nicht sicher installiert ist, kann es beschädigt werden.

- Wenn das Gerät in einem geschlossenen Bereich oder auf engstem Raum installiert wurde, berücksichtigen Sie bitte die Größe des Raums und die Belüftung, um ein Ersticken durch Kältemittelleckage zu vermeiden.
- Verwenden Sie einen bestimmten Draht und befestigen Sie ihn am Klemmenblock, damit durch die Verbindung kein Druck auf die Teile ausgeübt wird.

> Falsche Verkabelung kann einen Brand verursachen.

Bitte schließen Sie das Stromkabel genau gemäß dem Schaltplan im Handbuch an, um ein Durchbrennen des Geräts oder einen Brand zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass Sie während der Installation das richtige Material verwenden.
Falsche Teile oder falsche Materialien können zu Feuer, Stromschlag oder Herunterfallen des Geräts führen.

Sicher auf dem Boden installieren, bitte Installationsanleitung lesen.
 Eine unsachgemäße Installation kann zu Feuer, Stromschlag, Herunterfallen des Geräts oder
 Wasserleckagen führen.

> Verwenden Sie professionelle Werkzeuge für elektrische Arbeiten.

Wenn die Stromversorgungskapazität nicht ausreicht oder der Stromkreis nicht geschlossen ist, kann dies zu einem Brand oder Stromschlag führen.

> Das Gerät muss über eine Erdungsvorrichtung verfügen.

Wenn das Netzteil kein Erdungsgerät hat, schließen Sie das Gerät nicht an.

Das Gerät darf nur von einem professionellen Techniker entfernt und repariert werden.
 Eine unsachgemäße Bewegung oder Wartung des Geräts kann zu Wasserleckagen, Stromschlägen oder
 Bränden führen. Bitte finden Sie einen professionellen Techniker.

Ziehen Sie während des Betriebs keinen Netzstecker oder Stecker aus der Steckdose. Dies kann zu Feuer oder Stromschlag führen.

- Berühren oder bedienen Sie das Gerät nicht, wenn Ihre Hände nass sind. Dies kann einen Brand oder Stromschlag verursachen.
- Stellen Sie keine Heizungen oder andere Elektrogeräte in der Nähe des Stromkabels auf. Dies kann zu Bränden oder Stromschlägen führen.
- Das Wasser darf nicht direkt aus dem Gerät gegossen werden. Lassen Sie kein Wasser in die elektrischen Komponenten eindringen.

4. \land Warnung

- Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem sich möglicherweise brennbares Gas befindet.
- Wenn sich um das Gerät herum brennbares Gas befindet, kann dies zu einer Explosion führen.

Gemäß der Anweisung zur Durchführung von Entwässerungssystem- und Rohrleitungsarbeiten. Wenn das Entwässerungssystem oder die Rohrleitung defekt ist, tritt Wasserleckage auf. Und es sollte sofort entsorgt werden, um zu verhindern, dass andere Haushaltsprodukte nass werden und beschädigt werden.

Reinigen Sie das Gerät nicht, während es eingeschaltet ist. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie das Gerät reinigen. Wenn nicht, kann dies zu Verletzungen durch einen Hochgeschwindigkeitslüfter oder einen elektrischen Schlag führen.

Stoppen Sie den Betrieb des Geräts, sobald ein Problem oder ein Fehlercode vorliegt. Bitte schalten Sie das Gerät aus und stellen Sie den Betrieb ein. Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.

> Seien Sie vorsichtig, wenn das Gerät nicht verpackt oder nicht installiert ist.

Achten Sie auf scharfe Kanten und Rippen des Wärmetauschers.

> Vergewissern Sie sich nach der Installation oder Reparatur, dass kein Kältemittel austritt.

Wenn das Kältemittel nicht ausreicht, funktioniert das Gerät nicht richtig.

≻

> Die Installation der externen Einheit muss flach und fest sein.

Vermeiden Sie abnormale Vibrationen und Geräusche.

> Stecken Sie Ihre Finger nicht in Lüfter und Verdampfer.

Hochgeschwindigkeits-Lüfter führen zu schweren Verletzungen.

Dieses Gerät ist nicht für Personen gedacht, die körperlich oder geistig schwach sind (einschließlich Kinder) und keine Erfahrung und Kenntnisse im Heiz- und Kühlsystem haben. Es sei denn, es wird unter Anleitung und Aufsicht eines professionellen Technikers verwendet oder hat eine Schulung zur Verwendung dieses Geräts erhalten. Kinder müssen es unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen, um sicherzustellen, dass sie das Gerät sicher benutzen. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es von einem professionellen Techniker ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

II. System Spezifikation

1. Spezifikation

Modell		Inverter Premium 5	Inverter Premium 7	Inverter Premium 9	
Jmgebungstemperatur: (DB / WB) 27 ° C / 24,3 ° C; Wassereinlass- / Auslasstemperatur: 26 ° C / 28 ° C.					
Heizleistung	(kW)	1,5 ~ 5,5	1,5 ~ 7,2	1,8 ~ 9,5	
Leistungsaufnal	nme (kW)	0,104 ~ 0,84	0,106 ~ 1,12	0,124 ~ 1,46	
СОР		14,4 ~ 6,55	14,2 ~ 6,43	14,5 ~ 6,5	
Popot Moduo	Heizleistung (kW)	5.5	7.2	9.5	
BOOST-INIOUUS	COP	6.55	6.43	6.5	
Smort Moduo	Heizleistung (kW)	4.5	5.8	7.8	
Smart-wodus	COP	7.41	7.53	7.52	
	Heizleistung (kW)	2.1	2.8	3.5	
Stummschaltung	COP	12.2	12.5	12.2	
Umgebungstemperatur: (DB / WB) 15 ° C / 12 ° C; Wassereintrittstemperatur: 26 ° C.					
Heizleistung	(kW)	1.1 ~ 3.9	1,3 ~ 5,4	1,5 ~ 7,9	
Leistungsaufnal	nme (kW)	0,138 ~ 0,75	0,168 ~ 1,102	0,194 ~ 1,491	
COP		7,97 ~ 5,2	7,74 ~ 4,9	7,73 ~ 5,3	
Depat Madua	Heizleistung (kW)	3.9	5.4	7.9	
Boost-iviodus	COP	5.2	4.9	5.3	
Smort Moduo	Heizleistung (kW)	3.1	4.3	6.1	
Sman-wodus	COP	5.92	5,95	5,95	
Stummachaltung	Heizleistung (kW)	2.2	2.4	2.5	
Stummschaltung	COP	6,95	6.88	6.92	
Energieverso	orgung		220-240 V / 5 0 Hz		
Maximale Leistungsa	ufnahme (kW)	1.31	1,61	1,75	
Maximaler Sti	rom (A)	5,95	7.32	7,95	
Heiztemperatu	rbereich	15 ° C ~ 40 ° C.			

Betriebstemperaturbereich		-10 ° C ~ 43 ° C.				
Empfohlene Schwim	nmbadgröße	10 m³ ~ 20 m³	15 m³ ~ 30 m³	20 m³ ~ 40 m³		
Kältemitte	əl	R32				
Kompress	or	MITSUBI	MITSUBISHI ELECTRIC (DC-Wechselrichter)			
Luftseitiger Wärmetauscher		Ну	Hydrophiler Flossenaustauscher			
Wasserseitiger Wärmetauscher		Titanrohrwärmetauscher				
Wasserdurchflus	s (m³ / h)	2.4	2.4 3.1 4.1			
Nettodimension Lx	(BxH (mm)	910 x 355 x 620				
Waaaarlaitungaanaahluga	Einlass (mm)	50				
wasseneitungsanschluss	Auslass (mm)	50				
Nettogewicht / kg)		33	37	39		
Geräuschpege	l dB (A)	37 ~47	38 ~4 8	39 ~49		

Modell		Inverter Premium 12	Inverter Premium 15	Inverter Premium 18	
Jmgebungstemperatur: (DB / WB) 27 ° C / 24,3 ° C; Wassereinlass- / Auslasstemperatur: 26 ° C / 28 ° C.					
Heizleistung	(kW)	2,8 ~ 11,5	3,5 ~ 15,3	4,35 ~ 18	
Leistungsaufnał	nme (kW)	0,193 ~ 1,79	0,243 ~ 2,41	0,306 ~ 2,83	
COP		14,5 ~ 6,4	14,4 ~ 6,35	14,2 ~ 6,36	
Depat Madua	Heizleistung (kW)	11.5	15.3	18	
Boost-iviodus	COP	6.4	6.35	6.36	
Smort Madua	Heizleistung (kW)	9.1	11.55	14.01	
Sman-wodus	COP	7.82	7.68	7.5	
Ctummachaltung	Heizleistung (kW)	5.5	7.35	8.7	
Siummschallung	COP	11.2	10.62	10	
Umgebungstemperatur: (DB / WB) 15 ° C / [,]	12 ° C; Wassereintrittsterr	nperatur: 26 ° C.		
Heizleistung	(kW)	2,21 ~ 8,23	2,95 ~ 11,15	3,42 ~ 13,33	
Leistungsaufnal	nme (kW)	0,283 ~ 1,614	0,386 ~ 2,226	0,453 ~ 2,693	
COP		7,81 ~ 5,1	7,64 ~ 5,01	7,55 ~ 4,95	
Boost Modus	Heizleistung (kW)	8.23	10.86	13.33	
Boost-iniodus	COP	5.1	5.01	4,95	
Smort Moduo	Heizleistung (kW)	6.58	8.65	10.55	
Sman-woodus	COP	5.73	5.72	5.68	
Stummachaltung	Heizleistung (kW)	4.37	5.55	6.72	
Stummschaltung	COP	6.57	6.55	6.51	
Energieverso	orgung		220-240 V / 5 0 Hz		
Maximale Leistungsaufnahme (kW)		2.3	3.2	3.9	
Maximaler Str	rom (A)	10.5	14.5	17.7	
Heiztemperaturbereich		15 ° C ~ 40 ° C.			
Betriebstempera	turbereich		-10 ° C ~ 43 ° C.		
Empfohlene Schwir	nmbadgröße	25 m ³ ~ 50 m ³	30 m ³ ~ 60 m ³	35 m³ ~ 70 m³	

Kältemittel		R32				
Kompress	or	MITSUBISHI ELECTRIC (DC-Wechselrichter)				
Luftseitiger Wärm	etauscher	Hydrophiler Flossenaustauscher				
Wasserseitiger Wärmetauscher		Titanrohrwärmetauscher				
Wasserdurchfluss (m ³ / h)		4.9	4.9 6.6 7.7			
Nettodimension Lx	BxH (mm)	1000 × 405 × 660				
Magaarlaitungaanaahluga	Einlass (mm)		50			
vvasserieitungsanschluss	Auslass (mm)	50				
Nettogewicht / kg)		44	47	52		
Geräuschpegel	dB (A)	41 ~51	42 ~52	43 ~53		

2. Geräteabmessungen



Model	А	В	С	D	E	F	G
Inverter Premium 5							
Inverter Premium 7	910	355	620	591	330	280	98
Inverter Premium 9							
Inverter Premium 12							
Inverter Premium 15	1000	400	660	681	373	380	98
Inverter Premium 18							

3. Explosionsansicht



1	Obere Abdeckung	8	Frontplatte	15	Titan-Wärmetauscher
2	Linker Griff	9	Windmaske	16	Mittlere Platte
З	Motorunterstützung	10	Chassis	17	Kupferrohre
4	Linke Platte	11	Rechte Platte	18	Motor
5	Ventilator	12	Externes WiFi	19	Verdampfer
6	Feste Platte 1	13	Kabelsteuerung	20	Verdampfer
7	Feste Platte 2	14	Kompressor	21	Abdeckgitter

III. Installationsanleitung

WARNUNG: Die Installation muss von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Dieser Abschnitt dient nur zu Informationszwecken und muss überprüft und gegebenenfalls an den tatsächlichen Installationszustand angepasst werden.

1. Voraussetzungen

Benötigte Ausrüstung für die Installation der Wärmepumpe:

Geeignetes Stromversorgungskabel für die Stromversorgung des Geräts.

Ein Bypass-Kit und eine Baugruppe aus PVC-Rohr, Abstreifer, PVC-Kleber und Reiniger.

Ein Satz Wandstecker und Expansionsschraube.

Zum Anheben der Einheit können geeignete Befestigungsbolzen verwendet werden.

1. Ort

Bitte beachten Sie die folgenden Regeln zur Standortwahl der Wärmepumpe.

1. Der Standort des Geräts muss für den zukünftigen Betrieb und die Wartung geeignet sein.

2. Es muss auf flachem Betonboden installiert und befestigt werden. Der Boden ist stabil, um das Gewicht des Geräts zu tragen.

3. In der Nähe des Geräts muss eine Wasserablaufvorrichtung vorhanden sein, um den Bereich zu schützen, in dem es installiert ist.

4. Bei Bedarf können Montagepads verwendet werden, um das Gewicht des Geräts zu tragen.

5. Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät in einem gut belüfteten Zustand befindet. Der Luftauslass ist nicht zu den Fenstern nahegelegener Gebäude gerichtet und die Auslassluft kann nicht zurückgeführt werden. Stellen Sie außerdem ausreichend Platz um das Gerät für Reparatur und Wartung bereit.

6. Das Gerät darf nicht in einem Bereich installiert werden, der Öl, brennbaren Gasen, ätzenden Produkten, schwefelhaltigen Verbindungen oder in der Nähe von Hochfrequenzgeräten ausgesetzt ist.

7. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Straßen oder Schienen, um Schlammspritzer zu vermeiden.

8. Um Geräusche für Nachbarn zu vermeiden, stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät in einem Bereich mit geringerer Geräuschempfindlichkeit oder einem guten Schallisolierungsbereich installiert ist .

9. Halten Sie das Gerät so weit wie möglich von Kindern entfernt.

10 . Installationsraum (Einheit: mm).



Blumen oder Sträucher könne durch die kühle Abluft der Wärempumpe umkommen!

1. Installationslayout



Die Wärmepumpe ist mit einem Bypassventil an einen Filterkreis angeschlossen. Das Bypass-Ventil sollte halb offen sein (gedrosselt), während alle anderen Ventile vollständig offen sein können. Ggf. kann der Retourlauf der Wärmepumpe mit dem Kugelhahn zur Erhöhung der Wärmeerzeugung etwas gedrosselt werden. Wir empfehlen, das Bypass-Ventil zur Hälfte zu öffnen, um einen übermäßigen Druck auf die Wärmepumpe zu vermeiden.

Der Bypass muss unbedingt nach der Wasserpumpe und der Filtration platziert werden. Der Bypass-Pfad besteht normalerweise aus 3 Ventilen. Dies ermöglicht die Einstellung des Wasserdurchflusses, der durch die Wärmepumpe fließt und die Wärmepumpe vollständig von Wartungsarbeiten trennt, ohne den Fluss des Filtrationszyklus zu beeinträchtigen. Der Filterkessel sowie der Vorfilter müssen regelmäßig gereinigt warden. Das Ablassventil (Drainage Valve) muss an der unteren Wasserleitung befestigt sein. Wenn das Gerät in den Wintermonaten nicht läuft, trennen Sie bitte die Stromversorgung und lassen Sie das Wasser durch das Ablassventil aus dem Gerät ab.

	Power S upply W ires			
Modell	E lectricity S ls Lieferung	C Lage D iameter	S pecification	
Inverter Premium 5		3 × 2,5 mm	AWG 14	
Inverter Premium 7 Inverter Premium 9 Inverter Premium 12 Inverter Premium 15	220-240 V / 5 0 Hz	3 × 2,5 mm	AWG 14	
		3 × 2,5 mm	AWG 14	
		3 × 2,5 mm	AWG 14	
		3 × 2,5 mm	AWG 14	
Inverter Premium 18		3 × 4,0 mm	AWG 12	

2. Elektrische Verbindung

▲ WARNUNG: Trennen Sie den Strom vor jeder Wartung an der Wärmepumpe.

- > Bitte befolgen Sie die folgenden Anweisungen zum Anschließen der Wärmepumpe.
- Schritt 1: Nehmen Sie die elektrische Seitenwand mit einem Schraubendreher ab, um Zugang zum elektrischen Klemmenblock zu erhalten.
- > Schritt 2: Führen Sie das Kabel in den Anschluss der Wärmepumpeneinheit ein
- > Schritt 3: Schließen Sie das Stromversorgungskabel gemäß der folgenden Abbildung an

den Klemmenblock an.

Inverter Premium 5, Inverter Premium 7, Inverter Premium 9, Inverter Premium 11, Inverter Premium 15, Inverter Premium 18



IV. Lauftest

1. Prüfung vor Inbetriebnahme

a. a. Der laufende Test kann nach Abschluss der gesamten Installation beginnen.

- b. Bestätigen Sie vor dem Ausführen des Tests die folgenden Punkte und schreiben Sie $\sqrt{}$ in den Block;
- Richtige Installation des Geräts Die Versorgungsspannung entspricht der Nennspannung des Geräts
- Rohrleitungen und Verkabelungen korrigieren
 Der Lufteinlass und der Luftauslass des Geräts sind nicht blockiert
 Entwässerung und Entlüftung sind nicht blockiert und es tritt kein Wasser aus
- Auslaufschutz funktioniert Die Rohrisolierung funktioniert Das Erdungskabel ist richtig angeschlossen
- c. Alle Kabel und Leitungen sollten gut angeschlossen und sorgfältig geprüft sein. Füllen Sie dann den

Wassertank - Wärmetauscher mit Wasser, bevor Sie die Stromversorgung einschalten;

d. Entleeren Sie die gesamte Luft in den Rohren und im Wassertank und drücken Sie die Ein- / Aus-Taste

auf dem Bedienfeld, um das Gerät mit der eingestellten Temperatur zu betreiben;

e. Folgende Punkte müssen während des laufenden Tests überprüft werden:

- Während des ersten Laufs ist der Gerätestrom normal oder nicht?
- Jede Funktionstaste auf dem Bedienfeld ist normal oder nicht?
- Der Anzeigebildschirm ist normal oder nicht?
- Gibt es Leckagen im gesamten Heizkreislaufsystem?
- Kondensatablauf ist normal oder nicht?
- Gibt es während des Laufens ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen?

Beschreibung des Displays

2.1 Beschreibung

Bedienfeld



> Grundlegende Symbole

1. Im Heizmodus wird das Symbol angezeigt



- 2. Im Kühlmodus wird das Symbol angezeigt
- 3. Im Abtaumodus wird das blinkende Symbol angezeigt

Im ausgeschalteten Zustand zeigt das Display die aktuelle Uhrzeit an

> Wichtige Bedienungsanleitung

"" Ein / Aus-Taste:

- Wenn Sie sich in einer anderen Benutzeroberfläche befinden, drücken Sie kurz, um zur Startseite zurückzukehren.
- Drücken Sie auf der Startseite diese Taste, um sie ein- und auszuschalten
- Drücken Sie auf der Startseite diese Taste 5 Sekunden lang, um die Timer einzustellen. Wenn
 "Stunde" blinkt, können Sie die Stunde für "Timer ein" einstellen. Das entsprechende Symbol

für "Timer ein" blinkt. Drücken Sie" Stunde einstellen. Drücken Sie dann die Taste

"M" in Kürze Minute von einstellen"Timer an", Drücken Sie", Minute einstellen. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung die Taste "Mode", um die Stunde für "Timer aus

"einzustellen. Das entsprechende Symbol für "Timer aus"blinkt. Drücken Sie "

den Wert zu ändern. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung die Taste "M" Drücken

Sie kurz, um die Minute "Timer aus "einzustellen "

nach dem Einstellen die Taste "**M**" und kehren Sie zur Startseite zurück. Wenn das relative Licht leuchtet, bedeutet dies, dass der entsprechende Timer erfolgreich eingestellt wurde.

Timer Abbrechen

- Wenn "Timer ein "und "Timer aus "identisch sind, wird der Timer abgebrochen.
- Drücken Sie an der Schnittstelle zum Einstellen von "Timer ein" oder "Timer aus" die
 - Taste "U" Für 5 Sekunden kann "Timer ein" oder "Timer aus" einzeln abgebrochen werden.
- Wenn das relative Licht ausgeschaltet ist, bedeutet dies, dass dieser Timer abgebrochen wird.

2) "<mark>M</mark>" Modus-Taste:

- Wenn die Wärmepumpe eingeschaltet ist, können durch kurzes Drücken dieser Taste verschiedene Modi umgeschaltet werden: Heizmodus, Kühlmodus.
- Wenn die Wärmepumpe ausgeschaltet ist, drücken Sie diese Taste kurz, um die Zeit

einzustellen. 4 LED blinken. Drücken Sie zu diesem Zeitpunkt key "M" Drücken Sie kurz die

Stunde, um die Stunde einzustellen " , Tärdie Stunde ändern. Drücken Sie dann die Taste

"M" kurz wieder um die Minute einzustellen. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie key "M" um zum Start zurückzukehren.

3) "**M**"Plus-Taste

- Wenn die Wärmepumpe eingeschaltet ist, drücken Sie auf der Startseite diese Taste, um die Zieltemperatur zu erhöhen.
- Dr ü cken Sie im manuellen Frequenzmodus auf der Startseite diese Taste, um die Zielfrequenz zu erhöhen.

4) "Minus-Tast

- Wenn die Wärmepumpe eingeschaltet ist, drücken Sie auf der Startseite diese Taste, um die Zieltemperatur zu verringern.
- Drücken Sie im manuellen Frequenzmodus auf der Startseite diese Taste, um die Zielfrequenz zu verringern.

5) " BOOST" -Taste

• Wenn die Wärmepumpe eingeschaltet ist, drücken Sie diese Taste kurz, um in den leistungsstarken Modus zu wechseln.

6) " 🕒 " "SMART" -Taste

7) Wenn die Wärmepumpe eingeschaltet ist, drücken Sie diese Taste kurz, um in den smart Modus zu wechseln.

8) "**O**" "CLEVER" -Taste

- Wenn die Wärmepumpe eingeschaltet ist, drücken Sie diese Taste, um in den lautlosen Modus zu wechseln
- Lange Taste drücken "Orücken Sie die Taste 5 Sekunden lang und rufen Sie die
 - Schnittstelle zur Abfrage der Geräteparameter auf "

Parameter zu überprüfen "W"um die Parameterabfrage zu beenden.

Code	Beschreibung	Anzeigebereich
01	Water in Temp.	- 3 0 ~ 99 °C
02	Water out Temp.	- 3 0 ~ 99 °C
03	Umgebungstemperatur.	- 3 0 ~ 99 °C
04	Exhaust Temp.	0 ~ 125 °C
05	Saug - Temp.	- 3 0 ~ 99 °C
06	Äußere Spulentemp.	- 3 0 ~ 99 °C
07	Innere Spulentemp.	- 3 0 ~ 99 °C
08	Hauptöffnung E E V.	0-480
09	EVI E E V Öffnung	0-480
10 (A)	Kompressorstrom	
11 (B)	Wärmetauscher Temp.	
12 (C)	Zwischenkreisspannung	
13 (D)	Tatsächliche Drehzahl des	
	Kompressors	
14 (E)	DC-Lüftermotor 1 tatsächliche	
	Drehzahl	
15(F)	DC-Lüftermotor 2 tatsächliche	
	Drehzahl	

9) Erzwungenes Abtauen

 Wenn die Bedingungen für die Eingabe des erzwungenen Abtauens erfüllt sind, drücken Sie" and " gleichzeitig für 5 Sekunden, dann wechselt es in den erzwungenen

Abtaumodus.

• Beim Auftauen das Heizmodus-Symbol " erscheint. Wenn Sie das Abtauen beenden, wird das Modus-Symbol auf die normale Anzeige zurückgesetzt.

10) Auf Werkseinstellung zurücksetzen

• Per Tastenbedienung: Nach dem Aufrufen des Benutzerparameter-Modus ist der aktuelle

Parameter die Rücklauftemperatur. Drücken Sie die Tasten" ""Gleichzeitig für 5 Sekunden und der kabelgebundene Controller wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Zu diesem Zeitpunkt alarmiert der Summer zweimal kontinuierlich und alle Parameter werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

11) Systemparametereinstellung

✓ Lange drücken "∭" + "M" Drücken Sie die Taste 5 Sekunden lang, um den Status der

Passworteingabe einzugeben " ar oder " Passwort eingeben. Drücken Sie " M" erneut, um das Passwortbit zu wechseln. Drücken Sie nach Eingabe des letzten Passworts"

Wum das Passwort zu bestätigen. Eingabe des Passworts "0814" zur Eingabe der Systemparametereinstellung.

✓ Geben Sie das Passwort "8866" ein und geben Sie den Status der Frequenzprüfung ein. Die urspr ü ngliche "Stunde" zeigt "Zielfrequenz" und die urspr ü ngliche "Minute" zeigt "Betriebsfrequenz".

2.2 Systemparameter:

Code	Parametername	Bereich einstellen	Werkseinstellung en
1	Rückgabedifferenz für	1 ~ 18 ℃ (2 ~ 36 °F)	1℃ (2°F)
	Zielwassertemp.		
2	Temp einstellen im Kühlmodus	8 °C ~ 35 °C (46 ~	27 ℃ (81 °F)
		95 °F)	
3	Temp einstellen, im Heizmodus	5 °C ~ 40 °C (41 ~	27 ℃ (81 ℉)
		104 °F)	
4	Ausgleichswert der Finlasswassertemp	-5 ℃ ~ 15 ℃ (-9 ~	0℃ (0°F)
		30 °F)	
5	Abtauzyklus	20MIN ~ 90MIN	45MIN
6	Auftauen Starttemp.	-9 °C ~ -1 °C (16 ~	-3 °C (27 °F)
		30 °F)	
7	Auftauzeit	5MIN ~ 20MIN	8MIN
8	Temp.to Exit abtauen	1 °C ~ 40 °C (33 ~	15 ℃ (59 ° F)
		104 °F)	
9	Unterschied zwischen	0 °C ~ 15 °C (0 ~	5℃ (10°F)
	Ein mbient T emp. und Coil T emp.	30 °F)	
	Abtauen starten		
10	Umgebungstemperatur zum Starten	0 °C ~ 20 °C (32 ~	17 ℃ (63 °F)
	Auftauen	68 °F)	
11	Working Zyklus von EEV	20S ~ 90S	25S
12	Überhitzung in Smart /	-5 °C ~ 10 °C (-9 ~	Kommt drauf an
	Leistungsstarker Modus	20 °F)	Tatsächliches
			Modell
13	Abgastemp. zum Ändern	70 ℃ ~ 125 ℃ (158 ~	95 ℃ (203 ℉
	EEV	257 °F))
14	Öffnen des EEV während des Abtauens		Kommt drauf an
	(Sollwert * 10 = Tatsächliche Schritte)	2 ~ 45	Tatsächliches
			Modell
15	Mindest. Schritte von EEV	F 4F	10
	(Sollwert * 10 = Tatsächliche Schritte)	5~15	IU
16	Arbeitsmodus von EEV	0 Manuell / 1 Auto	1

17	Manual Schritte von EEV		
	(Sollwert * 10 = Tatsächliche Schritte)	2 ~ 45	35
18	Überhitzungsgrad in der Kühlung	-5 °C ~ 10 °C (-9 ~	Kommt drauf an
	Modus	20 °F)	Tatsächliches
			Modell
19	Reserviert	1.	/.
20	Arbeitsmodus von EEV zum Kühlen	0 = Wassertemperatur	0
		1 = Unterkühlung	
21	Arbeitsmodus der Wasserpumpe	1 = Non Stop / 2 = Stop	3
	Beim Erreichen der Zieltemperatur	3 = intermittierend	
	erreicht		
22	Arbeitsmodus des Lüfters	0 = Auto / 1 = Manuell	0
	Manuelle Regeldrehzahl des Lüfters	0-99	80 (Einstellwert *
23		(Einstellwert * 10 =	10 = tatsächliche
	(Ellistelliwert $10 = tatsachliche$	tatsächliche	Geschwindigkeit)
	Geschwindigken)	Geschwindigkeit)	
24	Umgebungstemparatur. anfangen	-20 ℃ ~ 20 ℃	032 (32°F)
	Eine elektrische Zusatzheizung		
25	Behelfsheizung	0: Nein	1
	Funktion im Abtaumodus	1: Ja	
26	Niedrigtemperaturschutzwert	-20 ≤ ~ 0 ≤ (-22 ~	-20- (- 4 °F)
		32 ≤)	

Hinweis: In der obigen Tabelle beträgt der tatsächliche Wert des elektronischen Expansionsventils und die Luftgeschwindigkeit das 10-fache des angezeigten Parameterwerts. Wenn beispielsweise der Öffnungsgrad des P20-Abtau-Expansionsventils 30 anzeigt, beträgt der tatsächliche Wert zu diesem Zeitpunkt 300 Schritte. Wenn die manuelle Drehzahl des P30-Lüfters 80 anzeigt, beträgt der tatsächliche Wert zu diesem Zeitpunkt 800.

Wenn der Parameterwert \leq -20 ist, reicht das Anzeigebit nicht aus, nur der Wert wird angezeigt und das Zeichen "-" wird weggelassen. Wenn der Parametercode 26 -20 ist, ist die Anzeige 2620.

Frequenzparameter

Code	Name	Angebot	Initiale
F1	Frequenz set_1	20 ~ 120 Hz	
F2	Frequenz set_2	20 ~ 120 Hz	
F3	Frequenz set_3	20 ~ 120 Hz	
F4	Frequenz set_4	20 ~ 120 Hz	
F5	Frequenz set_5	20 ~ 120 Hz	
F6	Frequenz set_6	20 ~ 120 Hz	
F7	Frequenz set_7	20 ~ 120 Hz	

F8	Frequenz set_8	20 ~ 120 Hz	
F9	Frequenz set_9	20 ~ 120 Hz	
10	Frequenz set_10	20 ~ 120 Hz	
11	Frequenz set_11	20 ~ 120 Hz	
12	Frequenz set_12	20 ~ 120 Hz	
13	Frequenz set_13	20 ~ 120 Hz	
14	Frequenz set_14	20 ~ 120 Hz	
15	Frequenz set_15	20 ~ 120 Hz	
16	Frequenz set_16	20 ~ 120 Hz	
17	Frequenz set_17	20 ~ 120 Hz	
18	Frequenz set_18	20 ~ 120 Hz	
19	DC-Lüfterdrehzahl_1	0 ~ 99 (* 10)	Nach dem tatsächlichen Modell
20	DC-Lüfterdrehzahl_2	0 ~ 99 (* 10)	Nach dem tatsächlichen Modell
21	DC-Lüfterdrehzahl_3	0 ~ 99 (* 10)	Nach dem tatsächlichen Modell
22	DC-Lüfterdrehzahl_4	0 ~ 99 (* 10)	Nach dem tatsächlichen Modell
23	DC-Lüfterdrehzahl_5	0 ~ 99 (* 10)	Nach dem tatsächlichen Modell
24	DC-Lüfterdrehzahl_6	0 ~ 99 (* 10)	Nach dem tatsächlichen Modell
25	Überhitzung im Silent-Modus	-5 ~ 10 ℃	Nach dem tatsächlichen Modell
		0: Heizen & Kühlen	
26	Modellauswahl	1: NUR Heizen	0
		2: NUR Kühlen	
27	Konstante	-5 ~ 10 ℃	Nach dem tatsächlichen Modell
	Temp. Überhitzung		
В.	Abgastemp. set F11	50 ~ 125 ℃	95 °C (203 °F) Nach dem tatsächlichen
			Modell
C.	Abgastemp. set_F12	50 ~ 125 ℃	100 °C (212 °F) Nach dem tatsächlichen
D.	Abgastemp. set_F13	50 ~ 125 ℃	105 °C (221 °F) Nach dem tatsächlichen
E.	Abgastemp. set_F14	50 ~ 125 ℃	110 C (230 F) Entsprechend dem
			115 $^{\circ}$ (230 $^{\circ}$) Nach dem tatsächlichen
F.	Abgastemp. set_F15	80 ~ 125 ℃	
			modoli

Wenn in der obigen Tabelle die Seriennummer F10 erreicht, zeigt die Seriennummer nur die Nummer 10 an. Beispielsweise wird 1080 in der Parameterabfrage als F10 angezeigt.

2.3 Fehlerbehebung

Systemschutz / Fehleranzeige

Error Code	Error Beschreibung	Lösungen
Er 03	Wasserdurchfluss zu niedrig	Überprüfen Sie den Wasserdurchfluss / Schalter und wechseln Sie gegebenenfalls den Schalter
Er 04	Winter Frostschutzmittel	Die Wasserpumpe läuft automatisch für Frostschutzmittel der ersten Klasse
Er 05	Druckschutz	Messen Sie den Druckwert, wenn die Wärmepumpe heizt (kühlt). Wenn er höher als 4 4 .0 bar ist, bedeutet dies, dass die Wärmepumpe einen wirklich höheren Druckschutz hat: 1. Detect EEV Schritt, Niederdruck- und Saug Temperatur; 2. Erkennen des Einlass / Auslass - Wassertemperatur , ; 3. Möglicherweise befindet sich etwas Luft im Kühlsystem. 4 .Clean das Wasser oder Wassertauscher filter
Er 09	Kommunikationsausfall zwischen Anzeige und PCB	 Überprüfen Sie, ob die Kommunikationsverbindung Draht zwis chen Display und PCB gut ist. Ändern oder reparieren Sie den Draht bei <u>Bedarf</u>. Überprüfen Sie die Platine oder Anzeige. Bei Beschädigung das entsprechende Teil austauschen.
Er 10	Kommunicationsausfall Frequenzumwandlung smodul (Alarm aus, wenn die Kommunikation zwischen der Anzeige und PCB ist gut)	Leiterplatte wechseln.
Er 12	Hoher Abgastemperaturschutz	1.ErsetzenSiedenKompressor- Abgastemperatursensor .2.SchließenSiedenKompressor- Abgastemperatursensorwiederan oder reinigen Sie ihn und wickeln Sie ihn mitIsolierband ein.3. Ersetzen Sie den Controller oder die PC-Karte.
Er 15	Ausfall der Wassereintrittstemperatur	Überprüfen Sie die Verbindung und wechseln Sie gegebenenfalls den Sensor
Er 16	Externes Spulentemperatur Versagen	Überprüfen Sie die Verbindung und wechseln Sie gegebenenfalls den Sensor
Er 18	Temperaturfehler	Überprüfen Sie die Verbindung und wechseln Sie gegebenenfalls den Sensor

		1. Überprüfen Sie den DC-Lüftermotor. Ändern Sie es, wenn es beschädigt ist.
Er 19	Motorausfall	2. Überprüfen Sie den Ausgangsanschluss des DC-Lüftermotors auf der Platine. Wechseln Sie
	Anormalar Sabutz dag	Läsen Sie es gemäß den untergeordneten
Er 20	Anormaler Schutz des	Losen Sie es gemais den untergeordneten
	Frequenzumwandlungsmoduls	
Er 21	Umgebungstemperaturfehler	Uberprüfen Sie die Verbindung und wechseln Sie gegebenenfalls den Sensor
		Überprüfen Sie die Verbindung und wechseln
Er 2 2	DC-Lüfter 2 defekt	Sie gegebenenfalls den Sensor
	Kaltwassertemperaturschutz Auslass beim Abkühlen	Überprüfen Sie den Wasserdurchfluss und
Er 23		das Wassersystem und reparieren Sie es
		gegebenenfalls
Fr 07	Wasser Auslasstemperatur Versagen	Überprüfen Sie die Verbindung und wechseln
		Sie gegebenenfalls den Sensor
Er 2 8	CT über Stromschutz	
E* 00	Courstown over infollor	Überprüfen Sie die Verbindung und wechseln
Er 29	Saugtemperaturrenier	Sie gegebenenfalls den Sensor
		Überprüfen Sie den Wasserdurchfluss und
Er 32	High Wasseraustrittstemperaturschutz beim	das Wassersystem und reparieren Sie es
	Erhitzen	gegebenenfalls
Er 3 3	Hohe Temperatur. Schutz der externen Spule	
Er 42	Interner Spulentemperaturfehler	Überprüfen Sie die Verbindung und wechseln Sie gegebenenfalls den Sensor

Der **E20-Fehler** zeigt gleichzeitig die folgenden Fehlercodes an, die Fehlercodes wechseln alle 3 Sekunden. Unter diesen erscheinen die Fehlercodes 1-128 in der Priorität. Wenn die Fehlercodes 1-128 nicht angezeigt werden, werden die Fehlercodes 257-384 angezeigt. Wenn zwei oder mehr Fehlercodes gleichzeitig angezeigt werden, wird die Ansammlung von Fehlercodes angezeigt. Zum Beispiel treten 16 und 32 gleichzeitig auf, es werden 48 angezeigt.

Fehler	Name	Name Description	
code			
7	IPM Strom	Es ist etwas faisch mit iPivi Modul	vvecnseirichtermodul ersetzen
2	Die Kompressorsynchronisation ist abnormal	Kompressorausfall	Kompressor ersetzen
4	Reserved		
8	C Kompressoranlagen	Die Kompressorkabel sind nicht	Überprüfen Sie
		angeschlossen oder die Verbindung	die Verdrahtung des
		ist schlecht	Kompressoreingangs
16	Niedrige	Eingangsspannung ist zu niedrig,	Überprüfen Sie die
	Zwischenkreisspannung	PFC-Modulfehler,	Eingangsspannung und
			ersetzen Sie
			das Wechselrichtermodul
32	Hohe Zwischenkreisspannung	Eingangsspannung ist zu hoch,	Wechselrichtermodul ersetzen
		PFC-Modul defekt	
0.1			<u> </u>
64	Kunier über Temperatur	Fein Motorschaden, Luftkanalblockade	Uberpruten Sie
			den Luttermotor und den
400			
128	Heizkorpertemperatur Versagen	Kuniersensor ist beschadigt	vvechselrichtermodul ersetzen
257	Kommunikationsaustall	Das Wechselrichtermodul empfangt	
		keine Nachricht von der Hauptsteuerung	Sie die Verbindung zwischen
			Hauptsteuerung und
050			
258	Adwesennelt der	Eingangsphase ist abwesend	Oberpruten Eingangsschaltung
000	AC-Eingangsphase	(Dreiphasenmodul ist wirksam)	
260	AC-Eingangsuberstrom	Dreiphasenungleicngewicht eingeben	Cneck - Eingang
264	Niedrige Speppung des AC	(Dreiphasenmodul ist wirksam)	
204	Findence	Die Eingangsspannung ist zu nieding	Oberpr. Eingangsspannung
272	- Elligarigs	Percented	
212	IPM Übertemporaturschutz	Rei einem Motorschadon ist der	Überprüfen Sie
200	II IN Obertemperaturschutz	Luftkanal blockiart	don Lüftermeter und den
320	Hoher Kompressoranlagen -	1 Der Kompressorstrom ist zu hoch	Wechselrichtermodul ersetzen
520	Spitzenstrom	2 Das Treiberprogramm stimmt nicht mit	
	opizensitom	dem Kompressor überein	
38/	Übertemperatur	Die Temperatur des PEC-Moduls ist zu	
004	des PFC- Moduls	hoch	

Störungen	Überwachung	Gründe dafür	Lösung	
	LED-Kabelsteuerung		Überprüfen Sie, ob Kabel und	
	zeigt	Keine Stromversorgung	Leistungsschalter	
	nichts an		angeschlossen sind	
	LED-Kabelsteuerung zeigt die aktuelle Zeit an	Wärmepumpe im Standby- Status	Startwärmepumpe läuft.	
Wärmepumpe läuft nicht	LED-Kabelregler zeigt die tatsächliche Wassertemperatur an	 1. Wassertemperatur erreicht eingestellten Wert, Wärmepumpe bei konstantem Temperaturstatus 2. Wärmepumpe läuft gerade an 3. Unter Abtauung 	 Überprüfen Sie die Wassertemperatureinstellung. Starten Sie die Wärmepumpe nach einigen Minuten. Die LED-Kabelsteuerung sollte "Abtauen" anzeigen. 	
Die Wassertemperatur kühlt ab, wenn die Wärmepumpe im Heizmodus läuft	LED-Kabelregler zeigt die tatsächliche Wassertemperatur an und es wird kein Fehlercode angezeigt	 1. Wählen Sie den richtigen Modus. 2. Die Abbildungen zeigen Defekte. 3. Reglerdefekt 	 Passen Sie den Modus an Ersetzen Sie die defekte LED-Kabelsteuerung und überprüfen Sie den Status, nachdem Sie den Betriebsmodus geändert und die Wassereinlass- und austrittstemperatur überprüft haben. Ersetzen oder reparieren Sie die Wärmepumpe 	
Kurzlauf	LED zeigt die tatsächliche Wassertemperatur an, es wird kein Fehlercode angezeigt	 1. Lüfter läuft NICHT 2. Nicht genügend Belüftung 3. Nicht genügend Kältemittel 	 Überprüfen Sie die Kabelverbindungen zwischen Motor und Lüfter. Falls erforderlich, sollten diese ersetzt werden. Überprüfen Sie die Position der Wärmepumpe und beseitigen Sie alle Hindernisse, um eine gute Belüftung zu gewährleisten. Ersetzen oder reparieren Sie die Wärmepumpe 	

Sonstige Störungen und Lösungen (Keine Anzeige am LED-Kabelcontroller)

			1. Keine Maßnahme
Wasserflecken	Wasserflecken auf der	1. Betonieren	2. Überprüfen Sie den
Wassemecken	Wärmepumpeneinheit	2. Wasserleckage	Titan-Wärmetauscher sorgfältig
			auf Defekte
			1. Überprüfen Sie die Position
	Zu viel Eis am		der Wärmepumpe und
			beseitigen Sie alle Hindernisse,
			um eine gute Belüftung zu
verdampier	verdampier		gewährleisten.
			2. Ersetzen oder reparieren Sie
			die Wärmepumpe

V. Instandhaltung

(1) Sie sollten das Wasserversorgungssystem regelmäßig überprüfen, um zu vermeiden, dass Luft in das Wassersystem eindringt und ein geringer Wasserdurchfluss auftritt. Dies würde die Leistung und Zuverlässigkeit der Wärmepumpe beeinträchtigen.

(2) Reinigen Sie Ihr Pool und Ihr Filtersystem regelmäßig, um Schäden am Gerät durch einen verschmutzten oder verstopften Filter zu vermeiden.

(3) Lassen Sie das Wasser vom Boden der Wasserpumpe ab, wenn die Wärmepumpe längere Zeit nicht mehr läuft (besonders im Winter).

(4) Überprüfen Sie in jedem Moment den Wasserfluss, um sicherzustellen, dass genügend Wasser vorhanden ist, bevor das Gerät wieder in Betrieb genommen wird.

(5) Nachdem das Gerät im Winter entleert wurde, wird es bevorzugt, das Gerät mit der speziellen Winterwärmepumpenabdeckung abzudecken.

VI. Wi-Fi-Modul und APP-Benutzerhandbuch

1. Anzeige



" Netzwerkverteilungstaste: Drücken Sie lange 3S, um den Standard-Netzwerkverteilungsmodus aufzurufen. Nach dem Einschalten für 10 Sekunden können Sie die Taste innerhalb von 5 Sekunden hintereinander drücken, um den kompatiblen Netzwerkmodus aufzurufen.

"University "Leistungsanzeige: Wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist, "University" entspricht der unteren Kontrollleuchte;

"((**))" WIFI-Status: Nachdem WIFI verbunden wurde, "((**))" entsprechend der unteren Kontrollleuchte leuchtet immer;

" Kommunikationsanweisungen: beim Betreten des Standardverteilungsnetzes, " blinkt schnell entsprechend der unteren Anzeige;

Beim Betreten eines kompatiblen Vertriebsnetzes, "[®] blinkt langsam entsprechend der unteren Kontrollleuchte;

Nachdem die Verbindung zum Verteilungsnetz erfolgreich hergestellt wurde, zeigt die entsprechende Anzeigelampe unter "" den Ein- und Ausschaltstatus der Hauptsteuerung an.

2. Wi-Fi-Funktion

- 2.1 Software Installation
 - Methode 1: Suchen Sie in Ihrem APP-Store nach "Smart Life" und installieren Sie es "¹.Klicken Sie zum Installieren auf "LADEN - GET".



• Methode 2: Scannen Sie den folgenden QR-Code.



- 2.2 Software-Start
 - Klicken Sie nach der Installation auf "



Smart Life

- 2.3 Softwareregistrierung und -konfiguration
- 2.3.1 Anmeldung
 - Benutzer ohne Konto können auf "Register" klicken, um ein Konto zu erstellen: Registrieren

→ Trage deine Telefonnummer -oder Mailadresse ein → Bestätigungscode abrufen → Bestätigungscode eingeben Code einstellen, (Code kommt per Mail oder per SMS)



Nach der Registrierung müssen Sie ein Zuhause erstellen: Erstellen Sie ein Zuhause
 Stellen Sie den Home-Namen ein --> Heimatort festlegen --> Zimmer hinzufügen.

4:39 7	::: 🕈 🔳	4:39 7	::! 🕆 🔳	4:40 7	:::! 🗟 🔳
	Ξ	K Home Management		Cancel Complete Home Information	
		My Home		Home Name* Enter	3
O Tap to Set Nic	kname 💦	2 Create a Home		Home Location Set	4 >
	1			Rooms:	
Home Management	>	Join a home		Living Room	0
Message Center	• >			Master Bedroom	0
5 EAO & Eaodback				Second Bedroom	0
				Dining Room	0
More Services	>			Kitchen	\bigcirc
Settings	>			Study Room	Ø
				Add Room	
¢: ۵	đ				
Home Smart	Me				

2.3.2 Konto-ID+ Passwort Login

• Bestehende Konten können in der folgenden Reihenfolge direkt angemeldet werden.

	4:49 7	::! ? ■)
	<	
	Log In	
	China	>
	Please enter your account	2
	Password	3
1000	Log In	4
100 m 100 m		Forgot Password
Contract of the local division of the local		
_		
Degister		
Log in with Existing Account	🛔 🇠 🔹	gn in with Apple
	Login means that you agree with Privacy Policy	User Agreement and

Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie sich mit Ihrem Bestätigungscode anmelden und "Passwort vergessen" auswählen: Geben Sie Ihre Telefonnummer ein → Bestätigungscode abrufen.

4:49 7	:!! 중 ■)	4:52 -7	:::! ♀ ■>	4:52 ৵		#! ? ■)	
_og In		< Forgot Password		Enter Veri	fication Cod	de	
hina	>	China	>				
ease enter your account		Mobile Number/Email	2	. <u> </u>			4
issword		Get Verification Co	de 3	Verification code h 86-18576386324	as been sent to your n Resend (59s)	nobile phone:	
Log in							
L	Forgot Password						
	1						
				1	2	3	
					ABC	DEF	
				4 6H1	5 JKL	6	
				7 PORS	8	9 wxyz	
🛖 🧠 住 Sign ir	n with Apple				0	\otimes	
Login means that you agree with Use Privacy Policy	r agreement and						

• Geben Sie nach dem Erstellen eines Hauses oder dem Anmelden die Hauptschnittstelle von der APP ein.



Hinweis:

Klicken Sie auf das Gerät, um den Status , zu überprüfen, und Sie können den Betriebsmodus , EIN / AUS, Timer einstellen.

Klicken "+" Geräte hinzufügen.

2.3.3 Konfigurationsschritte für das WIFI-Modul:

- Methode 1 (Intelligenter Verteilungsnetzwerkmodus):
- Schritt 1:
 - ✓ Wenn das Gerät eingeschaltet ist und kein Verteilungsnetz vorhanden ist, wird standardmäßig automatisch eine Verbindung über das Standardverteilungsnetz
 - hergestellt. In diesem Moment leuchtet die Anzeige unter "⁶ blinkt schnell (2 mal pro Sekunde), Handy kann es verbinden.
 - ✓ Rufen Sie den intelligenten Verteilungsnetzwerkmodus manuell auf: 10 Sekunden nach

dem Einschalten lange drücken "O" Für 3s, um in den intelligenten

Verteilungsnetzwerkmodus zu gelangen, leuchtet die Anzeigelampe unter "^{So}" blinkt schnell (2 mal pro Sekunde), Handy kann es verbinden.

Schritt 2:

✓ Schalten Sie die WIFI-Funktion des Telefons ein und stellen Sie eine Verbindung zum

WIFI-Hotspot her. Der WIFI-Hotspot muss in der Lage sein, eine normale Verbindung zum Internet herzustellen;



Schritt 3:

- Öffnen Sie die App "Smart Life", melden Sie sich beim Hauptmenü an, klicken Sie auf die obere rechte Ecke "+" oder "Geräte hinzufügen" der Benutzeroberfläche, geben Sie die Gerätetypauswahl "Große Haushaltsgeräte" ein und wählen Sie "Smart Heat Pump" und
- ✓ fügen Sie Geräte in die Schnittstelle ein.



Schritt 4:

 Rufen Sie nach Auswahl von "Smart Heat Pump" die Schnittstelle von "Add Equipment" auf und bestätigen Sie, dass der Line Controller den intelligenten

Netzwerkverteilungsmodus ausgewählt hat. Nach der Kontrollleuchte unter "blinkt schnell, klicken Sie auf "Bestätigen, dass die Anzeige schnell blinkt".

✓ Geben Sie die WIFI-Verbindungsschnittstelle ein, geben Sie das WIFI-Passwort des Mobiltelefons ein (es muss mit dem WIFI des Mobiltelefons übereinstimmen), klicken Sie auf "Weiter" und geben Sie dann direkt den Verbindungsstatus des Geräts ein.

Cancel
d Adding device Hz. Ensure that the Wi-Fi signal is good.
Q
3%
<u>∽</u>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Scan Register Initialize devices, on Cloud, the devic
3

Schritt 5:

• Wenn "Geräte suchen", "In der Cloud registrieren" und "Gerät initialisieren" abgeschlossen sind, ist die Verbindung erfolgreich.

8:15 7		::! ? ■>	8:15 🕫	#!?∎
Cancel			Cancel	
Ac	Iding device	d on.	Added.	inverter Swimming Pool Heat 🖉
	12%			
Scan devices.	Register on Cloud.	Initialize the device		Done

- Methode 2 (Kompatibel mit dem Netzwerkkonfigurationsmodus):
 - Schritt 1
 - Manuelles Aufrufen des kompatiblen Netzwerkmodus: Klicken Sie 10 Sekunden nach dem \checkmark Einschalten auf "O" 5 mal innerhalb von 5s, um in den mit dem

Netzwerkkonfigurationsmodus kompatiblen Modus zu gelangen. Die Anzeige unter " (**)" blinkt langsam (1 Mal alle 3s), Handy kann sich verbinden:

Schritt 4:

✓ Klicken Sie nach dem Aufrufen der Benutzeroberfläche zum Hinzufügen von Geräten in der oberen rechten Ecke auf "AP-Modus". Rufen Sie den AP-Modus auf, um die Geräteschnittstelle hinzuzufügen, und bestätigen Sie, dass der kompatible

Netzwerkverteilungsmodus ausgewählt wurde ("Symbol blinkt), und klicken Sie auf "Bestätigen, dass die Anzeige schnell blinkt".



✓ Die Schnittstelle der WiFi-Verbindung wird angezeigt. Geben Sie das WiFi-Passwort des Mobiltelefons ein (es muss mit dem WiFi des Mobiltelefons identisch sein). Klicken Sie auf "Weiter". "Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem Hotspot des Geräts" wird angezeigt und

klicken Sie auf "Gehe zu Verbindung".;

5:49 -	F 5 :49 <i>4</i>	::! ? ■
Cancel	Cancel	
Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password. If your Wi-Fi is 5GHz, please set it to be 2.4GH. Common router setting method	Connect you phone to the hotspot 1. connect the phone shown below. Settings W	to the hotspot
U U 2.4GHz 2 5GHz	Wi-Fi SmartLife-XXXX SL-XXXX home home2	? (i) ? (i) ? (i) # ? (i) # ? (i)
niuentai	2. Go back to the app add devices.	and continue to
Next 4		Connect 5

 Rufen Sie die WLAN-Verbindungsschnittstelle des Mobiltelefons auf, suchen Sie die Verbindung "SmartLife_XXXX ", und die APP wechselt automatisch in den Verbindungsstatus des Geräts.

Settings WLAN		
WLAN		
SmartLife-A937 Unsecured Network	∻ (j)	6
MY NETWORKS		
niuentai	ê 🗢 j	
NETWORKS		
Other		
Apps Using WLAN & Cellular	>	
Enable WAPI	0	
Ask to Join Networks	Notify >	
Known networks will be joined automat networks are available, you will be notif networks.	ically. If no known lied of available	
Auto-Join Hotspot	Ask to Join >	
Allow this device to automatically disco hotspots when no WLAN network is av	over nearby personal ailable.	

• Schritt 5 ist das gleiche mit dem oben genannten intelligenten Vertriebsnetz.

- ✓ Hinweis: Wenn die Verbindung fehlschlägt, rufen Sie den kompatiblen Netzwerkmodus manuell auf und stellen Sie die Verbindung gemäß den obigen Schritten wieder her.
- 2.4 Betrieb der Softwarefunktion
 - Nachdem das Gerät erfolgreich gefunden wurde, geben Sie die Bedienoberfläche von "Smart Heat Pump" (Gerätename, änderbar) ein
 - Klicken Sie in der Hauptoberfläche von "Smart Life "auf "Smart Heat Pump", um die Betriebsoberfläche aufzurufen.



1. Zurück

2. Mehr: Sie können den Gerätenamen ändern, den Installationsort des Geräts auswählen, den Netzwerkstatus überprüfen, freigegebene Benutzer hinzufügen, Gerätecluster erstellen, Geräteinformationen anzeigen und vieles mehr.

3. Temperatureinstellung einstellen: Der weiße Kreis gleitet gegen den Uhrzeigersinn, um die Temperatur zu senken, aber im Uhrzeigersinn, um die Temperatur zu erhöhen.

- 4. Zieltemperatur
- 5. Aktuelle Temperatur
- 6. Modusumschaltung: Klicken Sie hier, um den umzuschaltenden Modus auszuwählen.

7. EIN/AUS

- 8. Timing: Klicken Sie hier, um das Timing aus- / einzuschalten.
 - Ändern Sie den Gerätenamen
 - Klicken Sie in der folgenden Reihenfolge, um Gerätedetails einzugeben, und klicken Sie auf "Gerätename", um das Gerät umzubenennen.

3:13 ৵ C Dc inverter Swimming Pool H	## ? == 3:14 ? Heat Pu 1<	:: ::(?■)
	Dc inverter Swin	mming Pool H ∠ > 2
	Device Information	>
	Tap-to-Run and Automation	• >
	Device Offline Notification	
	Offline Notification	
	Others	
20 ℃	Share Device	>
	Create Group	>
Current temp : 7°C	FAQ & Feedback	>
	Add to Home Screen	>
	Check Device Network	Check Now >
	Check for Firmware Update	>
	Remove I	Device
Silent cooling mo	de	
M	•	

• Gerätefreigabe

- Um ein verbundenes Gerät freizugeben, sollte der Benutzer dies in der folgenden Reihenfolge tun.
- Nach erfolgreicher Freigabe wird die Liste hinzugefügt, um die freigegebene Person anzuzeigen
- Wenn Sie das Konto löschen möchten, für das Sie freigegeben haben, kreuzen Sie das ausgewählte Konto links und löschen Sie es.
- Die Benutzeroberfläche ist wie folgt

3:13 ୶ װן 🕿	3:14 🕫	::! ? ■)	4:14 🕫	# ? ■
C Dc inverter Swimming Pool Heat Pu	<u>2</u>		Done	Device Sharing
T	Dc inverter Sw	imming Pool H 🗹 >	If a permanent re recommend that share all your far family member.H	sident in your home has an account, we you set the account as a family member and nily devices and "Tap-To-Run" Scene with the ome Settings
	Device Information	>	The device has b	een independently shared to the following u
	Tap-to-Run and Automatio	n >		
	Device Offline Notification		86	Delete
	Offline Notification			
	Others			
20 ℃	Share Device	2		
Current temp :	Create Group	>		
7°C	FAQ & Feedback	>		
	Add to Home Screen	>		
	Check Device Network	Check Now >		
	Check for Firmware Update	e >		
	Remove	Device		
Silent cooling mode				
M ()				Add Sharing 3

• Geben Sie das Konto des Freigegebenen ein, klicken Sie auf "Fertig", und in der Liste der Erfolgsfreigaben wird das neu hinzugefügte Konto des Freigegebenen angezeigt.

			4:14 ৵		:?■
3:15 ⋪		# ?■	Done	Device Sharing	
<	Add Sharing	Done	If a permanent recommend that	resident in your home has an at you set the account as a fa	account, we mily member and
Region	China		share all your family devices and "Tap-To-Run" Scene wit family member.Home Settings		
Account	Please enter your account		The device has been independently shared to the foll-		o the following u
			86	5 15 -	Delete
				Add Sharing	

• Die Schnittstelle der zu teilenden Person ist wie folgt. Das empfangene freigegebene Gerät wird angezeigt. Klicken Sie darauf, um das Gerät zu bedienen und zu steuern.



- Moduseinstellungen
 - Klicke["] wählen Sie auf der Hauptoberfläche zum Wechseln des Modus aus, was Sie benötigen.



- Timer-Einstellung
 - Klicken" Klicken Sie auf der Hauptschnittstelle, um die Timer-Einstellungsschnittstelle enter wie unten gezeigt aufzurufen, auf, um den Timer hinzuzufügen.

Korimer data Add	3:24 🕫		:::! 🗢 🗩
I Voi timer data	<	Schedule	
I No timer data			
I No timer data			
I No timer data			
Life 1 No timer data			
L L No timer data L			
L L No timer data Add			
Letter Letter Add Letter			
Add		<u>, 11/</u>	
Add			
Add		No timer data	
		Add	

 Wischen Sie nach Eingabe der Timer-Einstellung nach oben / unten, um den Timer einzustellen, richten Sie Wiederholungswochen ein und ein / aus, und klicken Sie dann auf " Speichern", um Ihre Einstellungen wie folgt zu speichern.

3:24 🗸				::: 🗢 🗩	
<	Add Schedule			Save	5
1	1 2 3 4 5 6	221 222 23 24 25 26 227	2 AM PM		
Repeat				Once >	3
Note				>	
Notification					
Power				ON >	4

- ① Stunden
- 2 Minuten
- ③ Stellen Sie die Wiederholung ein
- ④ Schalten Sie die Stromversorgung ein / aus
- 5 Speichern Sie Ihre Änderung

2.5 Geräteentfernung

- Mit dem Wi-Fi-Modul
 - Wenn Sie das Gerät entfernen müssen, drücken Sie lange auf "O" für 3s, um das Gerät zu entfernen und wieder in den intelligenten Verteilungsmodus zu wechseln. Die Kontrollleuchte unter "O" blinkt schnell für 3min, Das Netzwerk kann erneut abgeglichen oder beendet werden, wenn innerhalb von 3 Minuten kein Vorgang ausgeführt wird.
- By APP
 - Klicken "—" Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Hauptschnittstelle auf, um die Gerätedetails-Oberfläche aufzurufen, und klicken Sie auf "Geräteentfernung", um den

intelligenten Verteilungsmodus aufzurufen. Kontrollleuchte unter " blinkt schnell für 3 Minuten, Das Netzwerk kann innerhalb von 3 Minuten neu konfiguriert werden, und das Netzwerk kann beendet werden, wenn es nicht innerhalb von 3 Minuten verbunden ist. • Die spezifischen Operationen werden wie folgt gezeigt.



Richtlinien zur Gewährleistungsreparatur:

1. Rücksendungen sind "Fracht vorausbezahlt" zu senden. Alle Rücksendungsgebühren sind von Ihnen zu tragen.

2. Für die Rückgabe von Produkten ist eine vorherige Genehmigung erforderlich. Nicht für die Rückgabe genehmigte Produkte werden Ihnen auf Ihre Kosten zurückgeschickt.

3. Wir reparieren oder ersetzen die Produkte und versenden alle Produkte kostenlos mit einem Beförderungsunternehmen unserer Wahl.

4. Auf Ihren Wunsch und Ihre Kosten ist auch ein Versand per Eilboten möglich.

Rückgabeverfahren:

1. Vor der Anforderung einer RMA-Nummer prüfen Sie bitte noch einmal, ob Sie die Einbau- und Bedienungsanleitung in Ihrem Benutzerhandbuch ordnungsgemäß befolgt haben.

2. Wenden Sie sich an unsere Rücksendeabteilung und fordern Sie ein RMA-Antragsformular an.

3. Vergewissern Sie sich, dass Sie ALLE Angabenfelder des RMA-Antragsformulars ausgefüllt haben.

4. Bei Rücksendungen innerhalb der Gewährleistungsfrist müssen Sie ein Kopie Ihrer Originalverkaufsrechnung an Ihren Kunden beilegen.

5. Schicken Sie uns das RMA-Antragsformular, die Verkaufsrechnung und andere Unterlagen (Bilder, ...) per Fax oder E-Mail. Wenn die in Punkt (3) und (4) angegebenen Informationen fehlen, kann die Ausstellung einer RMA-Nummer verweigert werden.

6. Die RMA-Nummer muss deutlich auf dem Versandschild sowie auf dem Schild der Versandverpackung aufscheinen.

7. Produkte ohne Schilder sowie falsch oder unleserlich gekennzeichnete Plusdukte werden nicht angenommen und unfrei zurückgeschickt.

8. Alle Verpackungen, die zum Zeitpunkt der Auslieferung an uns beschädigt erscheinen, werden "IN DER VORLIEGENDEN FORM" abgelehnt.

9. Bitte stellen Sie sicher, dass die an uns gesandten Produkte dieselben sind, für die die Nummer ausgestellt wurde. Wenn die Produkte nicht mit der vergebenen RMA-Nummer übereinstimmen, schicken wir alle Produkte unfrei zurück.

10. Rücksendungen ohne RMA-Nummer werden ausnahmslos nicht angenommen.

11. Die RMA-Nummer gilt nur 21 Kalendertage nach der Autorisierung.

Wir behalten uns vor, Rücksendungsgegenstände nach einem Zeitraum von 21 Tagen ab Ausstellung der RMA-Nummer nicht anzunehmen.

Produkte außerhalb der Gewährleistung:

Der Kunde trägt die Versand- und Reparaturkosten.

Nach einer Diagnose der retournierten Produkte wird eine Schätzung der Reparaturkosten erstellt.

Die Diagnosegebühr beträgt mind. € 50,-

BESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG

Danke für den Kauf unserer Wärmepumpe. Wir garantieren für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Datum des Erwerbs im Einzelhandel, dass alle Teile hinsichtlich Material und Ausführung frei von Herstellungsmängeln sind. Diese Gewährleistung beschränkt sich auf den ersten Einzelhandelskäufer, ist nicht übertragbar und gilt nicht für Plusdukte, die von ihrem ursprünglichen Einbauort entfernt wurden. Die Haftung des Herstellers geht nicht über Reparatur oder Austausch der fehlerhaften Teile hinaus und umfasst weder Arbeitskosten für Ausbau und neuerlichen Einbau des fehlerhaften Teils, noch den Transport zum oder vom Werk oder andere für die Reparatur erforderliche Materialien. Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Ausfälle oder Störungen aufgrund folgender Ursachen: 10. Das Plusdukt wurde nicht ordnungsgemäß montiert, betrieben bzw. gewartet wie in unserer mit dem Plusdukt mitgelieferten "Einbau- und Bedienungsanleitung" beschrieben. 11. Ausführungsqualität des Installateurs des Plusdukts. 12. Unzureichendes chemisches Gleichgewicht in Ihrem Pool [pH Wert zwischen 7,0 und 7,8; Gesamtalkalität (TA) zwischen 80 und 150 ppm; freies Chlor zwischen 0,5 und 1,2mg/l; Gesamtgehalt an gelösten Stoffen (TDS) unter 1200 ppm; Salz maximal 8g/I]. 13. Missbräuchliche Verwendung, Umbau, Unfall, Brand, Überflutung, Blitzschlag, Nager, Insekten, Fahrlässigkeit, oder höhere Gewalt. 14. Abblätterungen, Frost, oder andere Bedingungen, die zu unzureichender Wasserzirkulation führen. 15. Betrieb des Plusdukts bei Wasserdurchflussraten außerhalb der angegebenen Mindest- und Höchstwerte. 16. Verwendung nicht autorisierter Teile oder Zubehörteile in Zusammenhang mit dem Plusdukt. 17. Chemische Verschmutzung der Verbrennungsluft oder unsachgemäße Verwendung von Desinfektionschemikalien wie die Einleitung von Desinfektionschemikalien vor der Heizvorrichtung und dem Reinigungsschlauch bzw. durch den Siphon. 18. Überhitzung, falsche Verdrahtung, ungeeignete Elektrizitätsversorgung, Kollateralschaden durch defekte O-Ringe, DE-Gitter oder Filterelemente, sowie Schäden aufgrund des Betriebs der Pumpe mit zu wenig Wasser.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Dies ist die einzige Gewährleistung des Herstellers. Keine andere Person ist berechtigt, in unserem Namen eine andere Gewährleistung zu geben. DIESE GEWÄHRLEISTUNG ERSETZT ALLE ANDEREN GEWÄHRLEISTUNGEN, SOWOHL EXPLIZITE ALS AUCH IMPLIZITE, WIE ZUM BEISPIEL IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNGEN BEZÜGLICH DER EIGNUNG FÜR BESTIMMTE ZWECKE UND VERKEHRSFÄHIGKEIT. JEDWEDE HAFTUNG FÜR FOLGESCHÄDEN, BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN, INDIREKTE SCHÄDEN, SOWIE STRAFZUSCHLÄGE ZUM SCHADENERSATZ BEIM BRUCH EINER EXPLIZITEN ODER IMPLIZITEN GEWÄHRLEISTUNG WIRD AUSDRÜCKLICH ABGELEHNT UND AUSGESCHLOSSEN.

Durch diese Gewährleistung erhalten Sie bestimmte Rechtsansprüche, die von Land zu Land unterschiedlich sein können.

GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHE

Für eine rasche Berücksichtigung der Gewährleistung wenden Sie sich bitte an Ihren Händler und geben Sie folgende Informationen an: Kaufnachweis, Modellnummer, Seriennummer und Datum des Einbaus. Der Installateur setzt sich mit dem Werk in Verbindung und erhält dann Anweisungen bezüglich der Ansprüche bzw. Angaben zur nächstgelegenen Servicezentrale. Für alle zurückgeschickten Teile ist eine RMA-Nummer von KWAD (Rücksendenummer) oder ein ausgefülltes Reklamationsformular erforderlich, damit sie gemäß den Bedingungen dieser Gewährleistung untersucht werden können.

Das KWAD Reklamtionsformular finden Sie unter und senden Sie dieses ausgefüllt an office@kwad.at. www.kwad.at/wp-content/uploads/2020/11/Reklamationsformular-KWAD.pdf



...more than a Pool

